
numital




OLLA A PRESION

CP43070 MODELO:

> MODEL: CP43070

PRESSURE COOKER





IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of personal injury or property damage, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1) Read all instructions. Improper use may result in bodily injury or property damage.
- 2) Always check the exhaust pipe before use. Hold over up to light and look through exhaust pipe to be certain it is clear.
- 3) Do not fill pressure cooker over 2/3 full. For soup, rice, and dried vegetables which expand during cooking, do not fill cooker over 1/2 full. Over filling may cause a risk of clogging the vent pipe and developing excess pressure. See "Food Preparation Instructions."
- 4) Do not pressure cook applesauce, cranberries, rhubarb, pearl barley, oatmeal or other cereal, split peas, soup mixes containing dried vegetables or foods such as noodles, macaroni or spaghetti. These foods tend to foam, froth and sputter and may block the exhaust pipe.
- 5) This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Make certain pressure cooker is properly closed before operating. Cover handle must be directly above the body handle. See "Operating Instructions."
- 6) Do not place the pressure cooker or attempt to pressure cook in a heated oven.
- 7) Extreme caution must be used when moving a pressure cooker containing hot liquids. Do not touch hot surface. Use handles or ear handle.
- 8) Do not open cooker until internal pressure has been completely reduced, pressure indicating valve has dropped and no steam escapes when the pressure limiting valve is removed. If the handles are difficult to push apart, this indicates that the cooker is still pressurized do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous. See "Operating Instructions."
- 9) Caution: To ensure safe operation and satisfactory performance, replace the sealing ring sooner if it becomes hard or deformed.
- 10) Close supervision is necessary when the pressure cooker is used near children. It is not recommended that children use the pressure cooker.
- 11) Do not use pressure cooker for other than intended use.
- 12) Do not use this pressure cooker for pressure frying with oil.
- 13) When the normal operating pressure is reached, turn the heat down so all the liquid, which creates the steam, does not evaporate.
- 14) Any other servicing or operation not recommended in the instruction manual shall only be performed by an authorized service representative.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUCIONES IMPORTANTES

12) No utilice esta olla para hacer frituras a presión con aceite. 11) No utilice la olla presión para otros fines. olla a presión.

presencia de niños. No es recomendable que los niños utilicen la 10) Depe feuerse sumo cuidado si se utiliza la olla a presión en la

se detorme. torio, remplace la empaquetadura tan pronto como se endurezca o

a) Precaución: Para mantener un funcionamiento seguro y satisfac-

puede resultar ser peligrosa. Vease las "Instrucciones de funcionay no se la debe forzar para abrirla. Ioda presión dentro de la olla mangos, esto es un indicativo de que la olla aún contiene presión rar la válvula de restricción de presión. Si resultara difícil separar los sion haya bajado y que ya no salga más vapor al momento de reticompletamente, la válvula que indica la presión señale que la pre-8) No abra la olla hasta que la presión interna se haya reducido entes. Utilice los mangos o las asas.

bresión si contiene líquidos calientes. No toque las superficies cali-() Debe tenerse sumo cuidado al momento de trasladar la olla a

callente.

6) No colodue la olla presion ni intente utilizaria dentro de un norno de la olla. Véase las "Instrucciones del funcionamiento".

usudo qe is tapa debe quedar directamente por encima del mango

dne la olla presión se encuentre bien cerrada antes de utilizarla. El iusbropiado podria causar lesiones por quemaduras. Asegurese de 2) Este electrodoméstico lleva a cabo la cocción bajo presión. El uso

lo tanto podrian bloquear el tubo de ventilación o escape. tos tienden a formar espuma, crear efervescencia y chispear y por mentos tales como tideos, macarrones o espagueti. Estos alimensecos' sobas eu boivo due contengan verduras secas u otros aliganos, ruibarbo, cebada perlada, avena u otros cereales, guisantes 4) No utilice la olla presión para preparar puré de manzana, aránase la sección "Instrucciones de preparación de alimentos".

de escape se obstruya y que se produzca demasiada presión. Vêllena demasiado, se corre el riesgo de que el tubo de ventilación o la cocción, no llene la olla a más de la mitad de su capacidad. Si se de sopa, arroz y verduras secas, las cuales se expanden durante 3) No llene la olla a presión más de 2/3 de su capacidad. En el caso .oıdmıl

Is luz para asegurarse de que se encuentre libre de obstaculos y 5) Verifique el tubo de escape antes de cada uso. Verifiquelo contra quis ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

1) Lea todas las instrucciones. El uso inadecuado del producto po-

cioues de seguridad básicas: sousi o danos a la propiedad, debe seguirse las siguientes precau-Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una lesión per-



> 2 Kpa

< 2 Kpa

> 200 Kbs

98 140 Kpa

70 Kpa +/- 7 Kpa

4) Resorte de seguridad 5) Válvula de resorte de seguridad

3) lapa de la olla

SA (S

1) Base de la olla

(figura a la derecha)

III. ESTRUCTURA DE LA OLLA

Presión de funcionamiento:
Presión de seguridad:
Presión de destrucción:
Presión dentro de la olla siempre que la tapa no se haya cerrado totalmente:
Presión en la tapa cuando la válvula indicadora esté asegurada:

II. PARAMETROS TECNICOS

para permitir un funcionamiento seguro.

Durante el proceso de calentamiento, la olla se encuentra sellada con una empaquetadura de jebe. La presión dentro de la olla sumenta gradualmente y el punto de ebullición del agua incrementa de acuerdo a esto. Cuando la presión dentro de la olla exceda el límite especificado, la válvula de restricción de presión será empuliada hacia arriba, dejando escapar una cierta cantidad de vapor a través del tubo de escape o ventilación. De esta manera la temperatura y la presión dentro de la olla se pueden mantener en cierto nivel. Si el tubo o abertura de escape se obstruye con alimentos, uno de los dispositivos de seguridad dobles permitirá el escape de manera automática por seguridad. Durante el proceso de cocción por calentamiento, y siempre que la tapa no se haya cerrado totalmente, la presión dentro de la olla no alcanzará los 5 Kpa. Una vez terminada la cocción, la presión dentro de la olla será mayor a 3 Kpa. En este caso la tapa quedará asegurada y no podrá abrirse 3 Kpa. En este caso la tapa quedará asegurada y no podrá abrirse

I. FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

sentante de servicio técnico autorizado.

el vapor, no se evapore.
14) Todo tipo de mantenimiento o servicio no recomendado en este manual de instrucciones debe llevarse a cabo por parte del repremannal de instrucciones

13) Una vez alcanzada la presión de funcionamiento normal, disminuya la potencia de tal manera que el líquido, que es lo que forma

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

I. HOW PRESSURE COOKER WORKS

In the process of heating, the cooker is sealed by a rubber ring, pressure in the cooker is increasing gradually, and boiling point of water is increasing accordingly. When pressure in the cooker exceeds the specified limit, the pressure -limiting valve is pushing up, allowing steam to escape from the exhaust pipe keeping temperature and pressure inside the cooker at a certain level. If the escaping hole is blocked by food, one of the two safety valves will exhaust steam automatically for safety assurance. To ensure safe operation once cover is properly closed it will lock in this position when pressure reaches a certain point.

II. TECHNICAL PARAMETER

Working pressure:	70 Kpa ±7kpa		
Safety pressure:	98 140 Kpa		
Destroy pressure:	≥ 500 Kpa		

Pressure inside the cooker under condition that the cover has not closed to full position: < 5 Kpa


Pressure in the cover when the indicating valve locked: >5 Kpa

III. STRUCTURE OF COOKER

- 1) Cooker body
- 2) Ear handle
- Cooker cover
- 4) Spring safety valve
- 5) Pressure limiting valve
- 6) Pressure indicating valve
- 7) Pushing plate
- 8) Upper handle
- 9) Push rod assembly
- 10) Lower handle
- 11) Blockade guard
- 12) Sealing ring





Only under correct operational conditions, can the full advantages and long life be showed.




Follow operating instructions to take full advantages of your pressure cooker.

- 1) When using a pressure cooker for the first time, please add some edible oil to rim of pressure cooker as shown in Figure 1, for easy initial opening and closing.
- 2) The amount of food and water putting in the cooker can not exceed 2/3 of the cooker, water or soup can not be less than capacity 200 millimeter (about 2 bowls)
- 3) Always look through the exhaust pipe to make certain that it is clear before closing the cover, safety valve and pressure indicating valve should be in good order and indicating valve at the dropping position.
- 4) Put the cover on the cooker and turn the upper handle of the cover clockwise into the direction of the lower handle, as shown in Figure 3. At this moment, the pushing plate moves to its working position, the indicating valve has completely shown, as Figure 4.
- 5) Place the pressure limiting valve on the exhaust pipe.
- 6) After the cover has been closed properly, cooking can be started with heat. It is normal for some steam to escape from exhaust pipe. Later in the cooking process the indicating valve rod will rise up and remain in the up position, so steam can escapes from the exhaust pipe with loud noise, at this point you can reduce heat till cooking completed.
- 7) Reduce pressure after cooking, set the cooker aside to a cool area or for quicker reduction of pressure place cooker under cold running water (Figure 5). Pressure is completely reduced when the pressure indicating valve has dropped. If the



















5) Coloque la válvula de restricción de presión sobre el tubo de escape o ventilación. 6) Una vez que la tapa quede bien cerrada, se puede iniciar la cocción utilizando el quemador de cocina a nivel alto. Cierto vapor saldrá del tubo de escape. Esto es

totalmente a la vista dolla. Gire el mango superior de la tapa en el sentido mango superior de la tapa en el sentido de las agujas del reloj sobre el mango inferior de manera que encajen totalmente, tal como se muestra en la Figura 3. En moverá a la posición de funcionamiento. La válvula indicadora debe quedar completamente a la vista como se muestra en pletamente a la vista como se muestra en la Figura 4.

cia abajo. Válvula indicadora

mente 2 tazas).

3) Siempre verifique el tubo de escape o ventilación para asegurarse de que no se encuentre obstruido antes de cerrar la tapa. La válvula de seguridad y la válvula indicadora de presión deben encontrarse en óptimas condiciones. La válvula indicadora de presión deben encontrarse en óptimas condiciones.

tar la apertura y cerrado de la olla.

2) La cantidad de alimentos y de agua que dos tercios de la capacidad o volumen dos tercios de la capacidad o volumen de la olla. El agua o la sopa no pueden ser menores a 200 millilitros (aproximada-

1) Para utilizar su nueva olla por primera vez, añada un poco de aceite comestible como se muestra en la figura 1 para facili-


Solamente bajo las condiciones de funcionamiento adecuadas, se podrá aprovechar el aparato y extender su vida útil.

IV. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 13) Empaquetadura
- 12) Protector de bloqueo
 - 11) Mango inferior
- 10) Sistema de varilla de compresión
 - 9) Mango superior
 - 7) Válvula indicadora de presión 8) Placa de compresión
- 6) Válvula de restricción de presión

(G) Figura 8


10) Desarmado y reemplazo de la válvula de resorte de seguridad: La vida útil de la válvula del resorte de seguridad es bastante larga en general. No requiere desarmarse bajo condiciones de funcionamiento normales. Simpleciones de funcionamiento normales. Simpleciones de funcionamiento normales.



9) Mantenmiento del protector de bloqueo: Con el fin de mantener el agujero del protector de bloqueo libre así como la higiene de la olla, debe lavarse el protector de bloqueo después de cada uso. Gire el protector de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta una posición de 60°. Retírelo y lávelo. Vuelva a colocarlo girando en el sentido de las agujas del reloj como se muestra en la Figura 8.



las Figuras 6 y 7. mente. Luego abra la tapa como se muestra en anu dnega geutto ge la olla escape completaqe madera y deje que el resto del vapor que AşıAnıs iuqicaqola yacıa apalo cou nu bajıto torzarla para abrirla. Simplemente presione la este caso, no puede abrirse la tapa. No intente ejectivo para permitir la debida seguridad. En el dispositivo de conexión de presión resulta hay presión dentro de la olla. En este momento indicadora no ha bajado, esto significa que aun tido contrario a las agujas del reloj. Si la valvula segun indique la fecha. Abra la tapa en el senbnìstae la piaca hasta el tondo manualmente de la válvula indicadora haya bajado, debe em-8) Cuando ya no salga mas vapor y la varilla



presion naya quedado totalmente reducida. La presión se habrá reducido completamente cuando la válvula indicadora de presión haya bajado. Si la válvula indicadora de presión hacia arriba, significa que aún existe presión dentro de la olla. Continúe enfriando hasta que la válvula indicadora de presión baje. Una vez reducida completamente la presión, retire la válvula de restricción de presión. Siempre retire la válvula de restricción de presión antes de abrir la tapa.

7) La presión disminuirá una vez terminada la cocción. Coloque la olla aparte para permitir que se enfríe hasta que la presión haya disminuido completamente. Si se desea enfriar la olla inmediatamente, colóquela del debajo del grifo y deje correr el agua (Figura mente, colóquela dentro de un recipiente con agua fría hasta que la 5) o colóquela dentro de un recipiente.

pletar la cocción.

normal. Luego, la varilla de la válvula indicadora se elevará y permanecerá en posición hacia arriba. Cuando el vapor salga del tubo de escape, se oirá un sonido fuerte. En este momento se puede bajar el fuego de la cocina para reducir la temperatura hasta com-

pressure indicating valve remains in its raised position, there may still be pressure inside the pressure cooker. Continue to cool until

the pressure indicating valve drops. After pressure has been completely reduced, remove the pressure limiting valve and open cover. Always remove the pressure limiting valve before opening the cover.



8) When there is no longer steam escaping out and the indicating valve rod has

(Figure 5)


dropped, you can open cover. Push the pushing plate to end by the thumb of your hand per the arrow direction on the pushing plate. Open the cover in the counterclockwise direction. Do not try to open it by force, press the indicating valve downwards to let the remaining steam escape completely before opening (Figures 6 and 7).


9) Maintenance of blockade guard: In order to ensure the clear passage of steam through the pressure limiting valve, the blockade

guard on the cover should be washed after each cooking. First turn the blockade guard counterclockwise to the angle of 60°, take it out and wash it. Then put it back after cleaning and turn it clockwise for its installation (Figure 8).




10) Dismantle and replacement of spring safety valve: the use life time of a spring safety valve is rather long. Generally speaking, it requires no dismantle under normal operational conditions. In order to avoid its abnormal failure, pull the lifting ring up lightly to ensure a clear path for the steam. If the leakage or failure of the spring safety valve occurs, there might be some foreign materials to affect the normal steam passage of this valve. Please dismantle or replace it in the order of the illustrated picture, as Figure 9. Take the "acorn nut" and "nut" out with screwdriver, then take out the "lifting ring", "valve core", and "spring". After washing, put them back in a reverse order.





VI. ATTENTION

- 1. Do not open the cover forcibly when the indicating valve has not dropped down.
- 2. In case of exhaust pipe blocked in operation of cooking, the pressure must be reduced by forced cooling, then open the cover and clear the steam escaping hole, it can be used again.



- 3. If the cooker is not in use for
- a long time, the pushing plate must be checked before being put into operation.
- 4. While in operation of cooking, do not take out the pressure limiting valve; do not put any weight on it or use others instead.
- 5. In order to ensure safety, never use any metal tensible ring to increase sealing.
- 6. Do not use air escaping method to lower the pressure, when soup or porridge is cooked.
- 7. When in operation, hit or knock should be avoided to ensure there is no steam leakage due to the deformation of cooker body and cover.

VII FOOD PREPARATION INSTRUCTIONS

Food name	Food (kg)	Water (I)	Cooking time (minute)	Cooking status	Remark
Rice	1.5	1.2	5	Done	Natural cool
Porridge	0.2	2	10	Done	Natural cool
Spareribs	1	0.6	15-18	Done meat	Slice
Pig leg	1	0.8	20-25	Done meat	Slice
Chicken	1.5	1	25	Cut meat off bones	Whole chicken
Young chicken	1	0.6	20	Cut meat off bones	Whole chicken
Pork	1	0.5	15	Done meat	Slice
Beef	1	0.6	15	Done meat	Slice
Lamb	1	0.8	15	Done meat	Slice
Fish	1	0.45	10	Cut meat off bones	Cutting piece steam

Cortado en rodajas	Corte la carne de los huesos	01	9t [.] 0	l	Pescado
Cortadas	Carne Cocida	91	8.0	l	Cordero
Cortadas	Sarne Cocida	٩١	9.0	l	Sarne de res
Cortadas	Sarne Cocida	٩١	3.0	ı	Cerdo
orefro	Corte la carne de los huesos	50	9.0	ŀ	Pollo tierno
onetn∃	Corte la carne de los huesos	72	ļ	1.5	Pollo maduro
Cortadas	Sarne Cocida	20-25	8.0	ı	Pierna de cerdo
Cortadas	Sarne Cocida	81-01	9.0	l	Costillas magras
Entero	Bien Cocido	01	7	2.0	Guisado
onetro	Bien Cocido	g	2.1	ا.5	somA
Comentarios	Condiciones noiccoción de cocción	Tiempo de cocción (min)	sugA (Litros)	Alimento (Kg.)	Nombre del alimento

VI. INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

presión al momento de preparar sopas o guisados. 7. Debe evitarse golpear o hacer caer la olla en para evitar fugas de vapor debido a la deformación de la base de la olla y de la tapa.

hermetico. 6.No utilice ningún método de escape de aire para disminuir la

valvulas. 5. Con el fin de mantener la seguridad, no utilice ningún anillo o empaquetadura de metal de tensión para incrementar el sellado

oe nuevo.

3. Si no se va a utilizar la olla durante un periodo prolongado, la placa de compresión debe verificarse antes de volverse a utilizar.

4. Durante el proceso de cocción, no retire la válvula de restricción de presión. No coloque ningún peso sobre la válvula ni utilice otras

bajado. 2. En caso de que el tubo de escape se encuentre obstruido durante la cocción, deberá reducirse la presión enfriando la olla. Luego abra la tapa y deje salir el vapor a través del agujero para usarse

1. No abra la tapa a la fuerza cuando la valvula indicadora no haya

Panillo Tapón de cierre Resorte / Núcleo de la válvula Tuerca Empaquetadura de jebe Empaquetadura de jebe

V. ATENCIÓN

líbre y sin obstrucciones. En caso de tugas o de fallas, desármela o remplácela en el orden que se muestra en la Figura 9. Para lavar, tome la tuerca con rosca y retírela con un destornillador. Luego retíre el anillo, el núcleo de la válvula y el resorte. Después de lavar, vuelva a colocar las piezas en el orden contrario.